

Bedienungsanleitung Ladesystem



Alle Einstellungen werden vorgenommen, während der Stromstatus auf „Aus“ ist.

Drücken Sie „Set“, um den Modus einzustellen

- Drücken Sie +, um den Timer-Modus auszuwählen
- Drücken Sie -, um den Zyklus-Modus auszuwählen



Timer-Modus einstellen

Drücken Sie im Timer-Modus „Set“ und die Anzeige blinkt.

- Drücken Sie +, um die Anzahl der Minuten zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um die Anzahl der Minuten zu verringern.
- Stellen Sie die Minutenzahl auf 000 für kontinuierliches Laden ohne Timer.

Drücken Sie „Set“, um die eingestellte Zeit zu speichern. Die Anzeige blinkt nun nicht mehr.

Wenn Sie nun den Schrank einschalten, wird gemäß dem von Ihnen eingestellten Timer geladen.

Zyklus-Modus einstellen

Drücken Sie im Zyklus-Modus „Set“ und die Anzeige blinkt.

Drücken Sie + oder –, um die Anzahl der Gruppen (1 bis 4) auszuwählen, die durchlaufen werden sollen. Wenn Sie beispielsweise 3 auswählen, werden nur die Gruppen 1, 2 und 3 durchlaufend geladen und dann wieder bei 1 begonnen. Sobald Sie dies ausgewählt haben, drücken Sie erneut „Set“.

Jetzt können Sie die Anzahl der Minuten einstellen:

- Drücken Sie +, um die Anzahl der Minuten zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um die Anzahl der Minuten zu verringern.

Drücken Sie „Set“, um die eingestellte Zeit pro Gruppe zu speichern. Die Anzeige blinkt nun nicht mehr.

Nun ist der Zyklus-Modus eingestellt. Wenn Sie nun den Schrank einschalten, lädt Gruppe 1 zunächst die eingestellte Zeit, dann Gruppe 2 usw..